

**LV**

## **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

### **Akumulatora piesūceknis 200 mm ar manometru HT3B340**

Šis produkts jālieto kopā ar piesūcekni. Pirms lietošanas ādas gredzena zonā pievienojiet atbilstošu eļļošanas līdzekļa daudzumu un novietojiet piesūcekni uz paredzētās virsmas.

Šo produktu darbina galvenokārt ar elektroenerģiju. Ja jauda ir nepietiekama, ir pieejama arī rokas gaisa sūknēšana.

Šī produkta uzlādes galviņa ir kopīga ar mobilā tālruņa uzlādes galviņu, un šis produkts netiks konfigurēts atsevišķi.

Sūknis jāuzturi tīrs.

## **LIETOŠANAS VEIDS**

1. Notīriet keramikas flīzes virsmu.
2. Pirms lietošanas pievelciet apakšējo gumijas piesūcekni.
3. Izvairieties no pelnu un ūdens izsūknēšanas no gaisa nosūknēšanas atveres.
4. Izvairieties no ar eļļu notraipītam piesūceknim, lai nesamazinātu piesūcekņa kalpošanas laiku.
5. Lai palaistu, nos piediet pogu uz 2 sekundēm. Pēc palaišanas ierīce rada spēcīgu sūknēšanu. Darbība apstājas, kad spiediens sasniedz tā maksimālo vērtību. Spiedienam samazinoties līdz noteiktam līmenim, rodas sūknēšana. Noklikšķiniet uz pogas, lai turpinātu sūknēšanas darbību.
6. Lai izslēgtu barošanu, nos piediet pogu uz 2 sekundēm. Ja 30 sekunžu laikā pēc izplūdes spiediena atbrīvošanas ierīce nedarbojas, strāvas padeve automātiski izslēdzas.
7. Piesūcekņa uzlādes spriegums 5 V (tāds pats kā mobilā tālruņa uzlādes galviņas).

## **UZGLABĀŠANA**

1. Notīriet gumiju uz piesūcekņa apakšējās daļas.
2. Noklājiet aizsargvāciņu.
3. Ievietojiet piesūcekni īpašajā uzpūšamajā kastītē.

## **IERĪCES KONSTRUKCIJA**



1. Elektriskais rokturis ar piesūcekni
2. Darbības poga
3. Uzlādes ports
4. Priekšējais vāks

**LT**

## **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

### **Akumuliatorinis siurbtukas 200 mm su manometru HT3B340**

Šis produktas turi būti naudojamas kartu su siurbtuku Prieš pradedant naudoti būtina paskleisti tinkamą kiekį tepamosios alyvos ant odinio žiedo ir uždėti siurbtuką ant tam skirto paviršiaus.

Šis produktas daugiausia yra maitinamas elektros energija. Jeigu galios nepakanka, galimas rankinis siurbimas.

Šio produkto kroviklio galvutė yra tokia pati kaip mobiliojo telefono kroviklio galvutė.

Siurblys visada turi būti švarus.

## **NAUDOJIMAS**


1. Nuvalykite keraminės plytelės paviršių
2. Prieš naudodami užspauskite apatinj guminj siurbtuką.
3. Venkite pelenų ir vandens įsiurbimo iš oro ištraukimo angos.
4. Saugokite siurbtuką nuo alyvos, nes ja sutepto siurbuko tarnavimo laikas yra trumpesnis.
5. Jeigu norite įjungti įrankj, palaikykite paleidimo mygtuką nuspaustą 2 sekundes. Įjungus įrankj, prasideda stiprus siurbimas. Įrankio veikimas sustabdomas pasiekius didžiausią slėgio vertę. Slėgiui nukritus iki nustatyto lygio, siurbimas atsinaujina. Nuspauskite mygtuką, jeigu ketinate tapti darbą.
6. Nuspauskite mygtuką ir palaikykite nuspaustą 2 sekundes, kad išjungtumėte maitinimą. Jeigu sumažėjus išmetamajam slėgiui įrankis 30 sekundžių neveikia, galia automatiškai atjungiamas.
7. Siurbtuko įkrovimo įtampa – 5V (tokia pat kaip mobiliojo telefono kroviklio galvutės)

## **LAIKYMAS**

1. Išvalykite siurbtuko apačioje esančią gumą.
2. Uždékite apsauginj dangtj.
3. Siurbtuką įdékite į specialią išpūtimo dēžę.

## **ĮRANKIO SANDARA**





1. Elektrinis laikiklis su siurbuku
2. Paleidimo mygtukas
3. Jkrovimo prievasas
4. Priekinis dangtis

**ET**

## **KASUTUSJUHEND**

### **Manomeetriga 200 mm aku-vaakumhaarats HT3B340**

Seda toodet tuleks kasutada koos iminapaga. Enne kasutamist tuleb lisada nahast rönga piirkonda sobiv kogus määrdedeöli ja iminapp tööpinnale asetada.

See toode töötab peamiselt elektrienergiaga. Kui võimsus on ebapiisav, on kasutatav ka käitsi õhu pumpamine,

Selle toote laadimispea on jagatud mobiiltelefoni laadimispesaga ja seda toodet ei konfigureerita eraldi.

Pump tuleb hoida puhtana.

## **KUIDAS KASUTADA**


1. Esmalt puhastada keraamilise plaadi pind;
2. Enne kasutamist pingutada alumist kummist iminappa.
3. Vältida tuha ja vee sattumist õhu väljalaskeavast sisse.
4. Vältige õliga määrdunud iminappa, et mitte vähendada iminapa kasutusiga.
5. Alustamiseks vajutage 2 sekundi jooksul nupule. Pärast aktiveerimist tekitab seade tugeva imemise. Töö peatumine tekib siis, kui rõhk saavutab maksimumi. Rõhk langeb teatud tasemeni ja tekib imemine. Imemise jätkamiseks klõpsake nuppu.
6. Toite väljalülitamiseks vajutage 2 sekundit nupule. Kui seade ei tööta 30 sekundi jooksul pärast väljuva rõhu vabastamist, lülitub toide automaatselt välja.
7. Iminapa laadimise pinge on 5 V (sama, mis mobiiltelefoni laadimispesal).

## **HOIUSTAMINE**

1. Puhastage iminapa põhja kumm.
2. Pange peale kaitsekate.
3. Sisestage iminapp spetsiaalsesse puhumiskasti.

## **SEADME EHITUS**





1. Elektriline käepide iminapaga

2. Toimingu nupp

3. Laadimisport

4. Esikate