

**Svarīgi**

*Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, lai iepazītos ar aprīkojumu, pirms pievienosiet to gāzes uztvērējam. Saglabājiet šos norādījumus, lai tos vēlreiz vēlāk pārlasītu*

IERĪCE	PATĒRIŅŠ	INŽEKTORA Ø	KATEGORIJA	IZMANTOJAMIE BALONI
<b>D2210– ar pjezo</b> <b>D2240– bez pjezo</b>	123 g/h 1,7 kW	0,25 mm	Pressione diretta BUTANO	Butan, Propan-Butan 7/16' ( EN417)

**IETEIKUMI DROŠĪBAI**

Nekad nestrādājiet alkohola vai medikamentu ietekmē. Aizvēciet no darbavietas jebkādas iespējamās uzliesmošanas avotus, tādus kā viegli uzliesmojoši priekšmeti, piemēram, koks, papīrs vai plastmasa. Turiet gatavībā uguns spaini. Nodrošiniet pastāvīgu ventilāciju. Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukcijas. Atverot iepakojumu, pārliedzinieties, ka nedz iekšējais, nedz ārējais iepakojums nav bojāti. UZMANĪBU: pieejamās daļas var būt ļoti karstas.

Sargāt no bērniem.

Aizdedziniet degli, turot pavērstu to prom no sejas un apģērba.

Pēc lietošanas pārliedzinieties, ka degļa liesma ir pilnīgi apdzisusi.

**NORĀDĪJUMI DARBAM.**

Pirms gāzes balona pievienošanas deglim rūpīgi izlasiet turpmākos norādījumus. Jums un citiem lietotājiem ir jāpārzina šie norādījumi. Šo ierīci drīkst lietot tikai kopā ar Butan , Propan-Butan 7/16" tiešā spiediena balonu. (EN417)

Mēģinājums pievienot cita veida gāzes balonu var būt bīstams.

Pirms pievienošanas gāzes balonam pārliedzinieties, ka blīves starp ierīci un gāzes balonu ir savā vietā un nav bojātas.

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojātas vai nodilušas blīves.

Nelietojiet ierīci, kam ir noplūde, kas ir bojāta vai nedarbojas pienācīgi.

Turot gāzes balonu vertikāli, ieskrūvējiet to pulksteņrādītāja kustības virzienā precīzās regulēšanas gāzes vārstā. Pārliedzinieties, ka vītne ir nebojāta un tai ir atbilstošs uzgalis. Ja balons tiks uzskrūvēts šķībi, garantija būs zaudējusi spēku. Pirms aizdedzināšanas pārbaudiet, vai savienojums starp gāzes balonu un smalkās regulēšanas gāzes vārstu ir gāzniecailaidīgs. Rūpīgi notīriet pievienojamās detaļas.

Ja jūsu ierīcei ir noplūde (gāzes smaka), nekavējoties iznesiet to ārpusē labi ventilējamā un ugunsdrošā telpā, kur noplūdes vietu var noteikt un novērst.

Ja vēlaties pārbaudīt, vai jūsu ierīcei nav noplūdes, dariet to ārpus telpām. Nemēģiniet noteikt, izmantojot liesmu, lietojiet ziepjūdeni.

**GĀZES BALONA NOMAIŅA:**

Pirms gāzes balona atvienošanas pārliedzinieties, ka degļi ir nodzēsti.

Pārbaudiet blīves pirms jauna gāzes balona pievienošanas ierīcei.

Gāzes balona nomaiņu veiciet ārpus telpām un prom no cilvēkiem.

Nepārveidojiet ierīci.

**AIZDEDZINĀŠANA**

Pagrieziet gaisa regulēšanas uzmau tā, lai atveres būtu pilnībā atvērtas.

Pagrieziet gāzes regulēšanas rokturi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Nospiediet aizdedzināšanas pogu, lai iededzinātu degli.

Lai noslāpētu (liesmu), pagrieziet gāzes regulēšanas rokturi pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz galam.

**DARBINĀŠANA**

Pēc iededzināšanas noregulējiet liesmu līdz tās pilnam darbības garumam, atgriežot sarkano precīzās gāzes regulēšanas rokturi par vismaz vēl vienu apgriezienu.

Gāzes balons vienmēr jādarbina vertikālā stāvoklī, vārstu pavēršot uz priekšu un augšup.

Vislabākais attālums starp 22 mm sprauslu un lodējamo savienojumu ir apmēram 40 mm.

Liesmas viskarstākais punkts ir gaišā (iekšējā) liesmas konusa galā.

**APKOPE - LABOŠANA**

Visi pakalpojumu sniedzēju nodaļu jautājumi jāadresē:

**SIA "CITA SANTEHNIKA"**

Rencēnu iela 7b, Rīga,

LV1073 Latvija

tel.: 00371 67 167 700

e-pasts: [info@cita.lv](mailto:info@cita.lv)