

## Kods 695964, 695965 – AIZSARGBRILLES

**Instrukcijas saturs saskaņā ar normu EN 166:2001/ Direktīva par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL direktīva).**

**Ražotājs:** *Shu Gie Industrial Co. Ltd.*, telpa Nr. 16, 5f/2 *Cheng Kiung Road, Tainan city*, Taivāna.

**Importētājs/ pilnvarots tirgotājs:** *TOYA SA, ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław*.

**Izstrādājuma apraksts:** aizsargbrilles ir II kategorijas aizsarglīdzekļi, kas paredzēti personīgai acu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem.

Brilles aizsargā acis no daļiņām, kas ātri pārvietojas. Brilles neaizsargā no šķidrumu pilieniem un šļakstiem, rupjām vai smalkām putekļu daļiņām, gāzes, elektriskā loka un kausēta metāla šļakatām vai karstu cieta vielu iekļūšanas. Briļļu aizsargstikls ir izgatavots no polikarbonāta, bet rāmis ir izgatavots no plastmasas. Sensibilizācijas gadījumā pret iepriekš minētajiem materiāliem var būt alerģiska reakcija.

**Rekomendācijas aizsargbriļļu izmantošanai:** pirms briļļu izmantošanas pārbaudiet, vai tās nav bojātas. Ja brilles ir saskrāpētas vai bojātas, tās nav izmantojamas un ir jānomaina. Uzlieciet brilles un pārļiecinieties, ka tās galvas kustību laikā nenokrīt. Modeļiem, kas aprīkoti ar regulējamām kājiņām, jānoregulē to garums un/ vai leņķis tā, lai tās optimāli derētu. Uzreiz pēc darba pabeigšanas brilles jānotīra ar mīkstu un mitru auduma gabaliņu. Lieli traipi jānotīra ar ūdeni un ziepēm; nosusiniet brilles ar auduma gabaliņu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas var radīt skrāpējumus. Brilles jāuzglabā vēsā, sausā, vēdinātā un slēgtā telpā. Sargāt no putekļiem un citiem netīrumiem (folija iepakojums u.c.). Sargāt no mehāniskiem bojājumiem. Transportēšana – piegādātajā atsevišķajā iepakojumā, kartona kārbā, slēgtos transporta līdzekļos. Acu aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā no daļiņu, kas ātri pārvietojas, ietekmes un kas tiek valkāti kopā ar ārsta standarta izrakstītajām brillēm, var pārnest triecienu, tā radot risku lietotājam. Svarīgi! Ja nepieciešama aizsardzība pret augstas temperatūras daļiņu, kas ātri pārvietojas, ietekmes, tad izvēlētajiem acu aizsardzības līdzekļiem jābūt marķētiem ar T, tieši aiz burta, kas norāda ietekmes simbolu, tas ir, FT, BT vai AT. Ja burts, kas norāda ietekmes simbolu, neatrodas tieši pirms T, tad acu aizsardzības līdzekļi izmantojami tikai acu aizsardzībai pret daļiņām, kas ātri kustas, istabas temperatūrā.

**Reģistrējošā iestāde:** *CERTOTTICA SCARL* (reģistrācijas numurs: 0530), *Zona Industriale Villanova, 32013 – Longarone (BL)*, Itālija.

**Ietvaru apzīmējumu paskaidrojumi:** *SGI, YATO* – ražotāja un importētāja apzīmējums; 91977 – ražotāja kataloga numurs; YT-7364- importētāja kataloga numurs; EN 166 – Eiropas normas par individuālo acu aizsardzību numurs; F – mehāniskā izturība, simbols aizsardzībai pret daļiņu, kas ātri kustas, un zemas enerģijas daļiņu ietekmi. Izstrādājums iztur tādu daļiņu ietekmi, kuru masa ir līdz 0,86 g un kuru ātrums sasniedz 45 m/s, CE – simbols atbilstībai Eiropas jaunās pieejas direktīvām.

**Aizsargbriļļu apzīmējumu paskaidrojumi:** 5-3,1 simbols filtram, kas aizsargā pret saules gaismas atspīdumu, nav prasību attiecībā uz infrasarkanajiem stariem. Detalizēta informācija attiecībā uz filtra simbolu nozīmi atrodama Eiropas normā EN 166. 1 – optikas klase. Pārējo simbolu nozīme ir tāda pati, kā uz ietvara esošo simbolu nozīme.

Izplatītājs: Cita Santehnika SIA, Rencēnu iela 7b, Rīga, LV-1073, tālr.: 67167720